



EINBAUANLEITUNG FÜR GREENLINER PE TYP 150/ 250PE

Unsere Einbauhinweise gelten nur für Vegetationsflächen und berücksichtigen keine frostfreie Gründung im Bereich der Einfassung von Rasen-/Pflanzflächen, Kiesstreifen sowie Gewässer-/Teichanlagen. Aufgrund unterschiedlicher Bodenbeschaffenheiten kann es zu frost- oder trockenheitsbedingten Strukturveränderungen kommen.

Anwendungsbereiche: Einfassung von Rasen-/Pflanzflächen, Kiesstreifen
Gewässer-/Teichanlagen
Werkzeug: Handschuhe; Spaten; Richtschnur; Schnurnägel; Spaten; Kantholz; Hammer
Material: GreenLiner Typ: 150/ 250PE; Erdnägeln

1. Legen Sie die Verlegerichtung mit einer Schnur höhen- und fluchgerecht fest.
2. Bei Grünflächenabgrenzungen (Rasen/Beet) empfiehlt sich eine flächenbündige Verlegung.
3. Empfohlene max. Wassertiefe im Randbereich von Gewässern.
 - GreenLiner 150 = ca. 50 mm
 - GreenLiner 250 = ca. 100 mm
4. Schieben Sie nun die Erdnägeln in das Kunststoffband hinein. Dazu führen Sie den Nagel zuerst in den mittleren Schlitz und danach in den unteren Schlitz hinein.
5. Durch leichten Druck auf das Profil kann der Erdnagelkopf in den obersten Schlitz einrasten.
6. Richten Sie GreenLiner Typ 150/PE – 250/PE mit den Erdnägeln fluchtgerecht aus. Dazu drücken Sie das Profil mit den Erdnägeln leicht in den Boden.
7. Graben oder schlitzen/stechen Sie eine Vertiefung in Höhe des Profils längs der GreenLiner PE.
8. Drücken Sie anschließend das Profil in den Graben.
9. Die Verfüllung des Grabens/ Schlitzes erfolgt mit dem anstehenden Boden.
10. Gradlinige Ausbildungen können über einseitige Abstützungen aus Kanthölzer oder Bretter, sowie leichte Verdichtung des anfüllenden Bodens (beidseitig) erreicht werden.
11. Im Teichrandbereich ist eine Hinterfüllung und Ausrichtung erst bei entsprechendem Wasserdruck möglich.

